

Montageanleitung: Firstabdeckung aus Kupfer für Ton- und Betonziegel

1



First-Element auflegen...

2



ausmitteln, festklammern...

3



...fertig!